

TUBO CEJA PARA LAVABO DE 20 CM


Código: **3958**

Nivel de Revisión Rev.1

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE
1. Tubo


MATERIAL
Acero Inoxidable 304

Norma
N/A

Acabado
Acero
Inoxidable

Certificación
NO

Peso del producto Kg
59.5 gr

DIMENSIONES

ZONA A 38 Ø mm
ZONA B 200 mm
ZONA C 31.7 Ø mm


MEDIDAS DE INSTALACIÓN

- 1.- Inserte por la parte inferior del tubo ceja la tuerca (no incluida) de la contra (no incluida).
- 2.- Posteriormente, coloque el empaque (no incluido) entre el tubo ceja y la contra.
- 3.- Rosque firmemente y verifique que no existan fugas.

FUNCIONAMIENTO

Tubo de acero inoxidable para el desahogo de agua a la red sanitaria.

RECOMENDACIONES

- 1.- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
- 2.- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
- 3.- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos que pueda dañar la superficie del producto.
- 4.- Al instalar las tuercas no exceda al apretar porque puede dañar el mueble.
- 5.- Se recomienda el uso de cinta teflón entre las roscas.

MANTENIMIENTO

- 1.- Para la limpieza de su céspol solo se requiere un paño húmedo con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.
- 2.- Es recomendable que de manera periódica afloje el tapón de mantenimiento del céspol, retire la basura contenida, limpie el interior del cuerpo, tubo y trampa con la ayuda de agua y cepillo. Es importante no olvidar colocar el empaque interior del tapón de mantenimiento.

GARANTÍA

3 años contra defectos de fabricación de producto y 1 año en acabado acero inoxidable.