


BOMBA PERIFÉRICA BOBINA ALUMINIO

Código: **BPA.50**

Nivel de Revisión Rev.1


INFORMACIÓN TÉCNICA



PIEZA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	Base	Aluminio
2	Cuerpo de bomba	Aluminio fundido
3	Aspiración	Latón
4	Anillo selector	Acero inoxidable A304
5	Aspiración	Acero inoxidable A304
6	Bola selector	Acero inoxidable
7	Anillo de	Acero inoxidable A304
8	Base	Aluminio
9	Aspiración	Aluminio fundido
10	Cuerpo de bomba	Aluminio - Acero y Latón
11	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
12	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
13	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
14	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
15	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
16	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
17	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
18	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
19	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
20	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
21	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
22	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
23	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
24	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
25	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
26	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
27	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
28	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
29	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
30	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
31	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
32	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
33	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
34	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón
35	Aspiración	Aluminio - Acero y Latón

Acabado
Aluminio

Certificación
NO

Peso del producto Kg
3.75 kg


DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
Medida de Zona A	252 mm
Medida de Zona B	120 mm
Medida de Zona C	150 mm
Medida de Zona D	38 mm
Medida de Zona E	92 mm
Medida de Zona F	7 mm
Medida de Zona G	82 mm
Medida de Zona H	63 mm
Medida de Zona I	G1
Medida de Zona J	G1

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

Roscas de 1" (25 mm) tipo G.

FUNCIONAMIENTO

1. Este dispositivo está diseñado para transportar únicamente agua limpia y debe utilizarse dentro de los límites de rendimiento permitidos.
2. Su uso es exclusivamente agrícola (por ejemplo, en sistemas de riego).
3. El dispositivo no debe utilizarse para suministrar agua potable. Tampoco puede transportar sustancias peligrosas para la salud o aguas residuales.
4. No es apto para aplicaciones domésticas o industriales ni para ningún otro uso distinto al agrícola. Cualquier uso fuera de los especificados se considera no autorizado y exime al fabricante de toda responsabilidad legal.

RECOMENDACIONES

1. Nunca utilice el dispositivo en una habitación donde exista riesgo de explosión o cerca de gases inflamables.
2. Nunca utilice el dispositivo si el cable de energía está dañado.

MANTENIMIENTO

1. Desconecte la bomba del suministro eléctrico antes de llevar a cabo cualquier mantenimiento, reemplazo, ajuste o limpieza del equipo.
2. Solo deben realizarse las tareas de mantenimiento y corrección de fallos descritas en el instructivo. Cualquier otra intervención debe ser llevada a cabo por un especialista.

GARANTÍA

Garantía de 3 años contra defectos de fabricación.