


BOMBA PERIFÉRICA BOBINA COBRE

Código: **BPC.50**

Nivel de Revisión Rev.1

INFORMACIÓN TÉCNICA



PIEZA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	Base	Acero
2	Cuerpo de bomba	Acero inoxidable
3	Asa	Acero
4	Anillo selector	Acero inoxidable AISI304
5	Asa	Acero inoxidable AISI304
6	Bola selector	Acero inoxidable
7	Asa	Acero inoxidable AISI304
8	Asa	Acero
9	Asa	Acero inoxidable
10	Cuerpo de bomba	Acero inoxidable AISI304
11	Asa	Acero inoxidable AISI304
12	Asa	Acero inoxidable AISI304
13	Asa	Acero inoxidable AISI304
14	Asa	Acero inoxidable AISI304
15	Asa	Acero inoxidable AISI304
16	Asa	Acero inoxidable AISI304
17	Asa	Acero inoxidable AISI304
18	Asa	Acero inoxidable AISI304
19	Asa	Acero inoxidable AISI304
20	Asa	Acero inoxidable AISI304
21	Asa	Acero inoxidable AISI304
22	Asa	Acero inoxidable AISI304
23	Asa	Acero inoxidable AISI304
24	Asa	Acero inoxidable AISI304
25	Asa	Acero inoxidable AISI304
26	Asa	Acero inoxidable AISI304
27	Asa	Acero inoxidable AISI304
28	Asa	Acero inoxidable AISI304
29	Asa	Acero inoxidable AISI304
30	Asa	Acero inoxidable AISI304
31	Asa	Acero inoxidable AISI304
32	Asa	Acero inoxidable AISI304
33	Asa	Acero inoxidable AISI304
34	Asa	Acero inoxidable AISI304
35	Asa	Acero inoxidable AISI304



Acabado
Cobre

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
Medida de Zona A	252 mm
Medida de Zona B	120 mm
Medida de Zona C	150 mm
Medida de Zona D	30 mm
Medida de Zona E	92 mm
Medida de Zona F	7 mm
Medida de Zona G	82 mm
Medida de Zona H	63 mm
Medida de Zona DIA.	G1
Medida de Zona DIM	G1

Certificación
NO

Peso del producto Kg
4.8 kg



MEDIDAS DE INSTALACIÓN

Roscas de 1" (25 mm) tipo G.

FUNCIONAMIENTO

1. Este dispositivo está diseñado para transportar únicamente agua limpia y debe utilizarse dentro de los límites de rendimiento permitidos.
2. Su uso es exclusivamente agrícola (por ejemplo, en sistemas de riego).
3. El dispositivo no debe utilizarse para suministrar agua potable. Tampoco puede transportar sustancias peligrosas para la salud o aguas residuales.
4. No es apto para aplicaciones domésticas o industriales ni para ningún otro uso distinto al agrícola. Cualquier uso fuera de los especificados se considera no autorizado y exime al fabricante de toda responsabilidad legal.

RECOMENDACIONES

1. Nunca utilice el dispositivo en una habitación donde exista riesgo de explosión o cerca de gases inflamables.
2. Nunca utilice el dispositivo si el cable de energía está dañado.

MANTENIMIENTO

1. Desconecte la bomba del suministro eléctrico antes de llevar a cabo cualquier mantenimiento, reemplazo, ajuste o limpieza del equipo.
2. Solo deben realizarse las tareas de mantenimiento y corrección de fallos descritas en el instructivo. Cualquier otra intervención debe ser llevada a cabo por un especialista.

GARANTÍA

Garantía de 3 años contra defectos de fabricación.