



Monomandos Grifería

Monomando ecológico con nariz retráctil

Código:

4096.2

Nivel de Revisión

REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Maneral	Zinc
2. Cubierta del cartucho	Acero inox
3. Cartucho	Cerámico
4. Cuerpo	Acero inox
5. Tuerca hexagonal	Acero inox
6. O-ring	PTPE
7. Arandela de desgaste	PTPE
8. Cuello	Acero inox
9. Pieza de adaptación	Plástico
10. Nariz	Plástico
11. Manguera retráctil	PEX
12. Contrapeso	Hierro
13. Tubo	Acero inox
14. Chapetón	Acero inox
15. Empaque	Goma
16. Tuerca	Acero inox
17. Empaque	Goma
18. Tornillo de rosca	Plástico/Latón
19. Manco de manguera	Plástico
20. Mangueras flexibles	Acero inox
21. Cubierta	Acero inox
22. Empaque de goma	EPE




Tipo de cartucho

Cartucho cerámico

DIMENSIONES

ZONA A	405 mm
ZONA B	220 mm
ZONA C	200 mm



Certificación
No

Peso del producto Kg
1.242 Kg

Norma

NMX-C-415-ONNCE-2015 "Industria de la construcción - válvulas para agua de uso doméstico - especificaciones y métodos de pruebas"

Características

Rosca de la manguera es compatible con
1/2" - 14 NPT

Acabado
Negro mate

Niveles de edificación
De 1 a 12 o equipo hidroneumático

Parametros de Trabajo
Baja 0.25- 1.0 kg/cm²
Media 1.0 - 3.0 kg/cm²
Alta 3.0 -6.0 kg/cm²

Medidas de Instalación

1. Inserte el monomando en la cubierta junto con el empaque de goma en el barreno central del fregadero o mueble y acomódelo. Posteriormente por la parte inferior coloque el empaque y rosque el tornillo de la rosca, asegurando que todas las piezas queden totalmente fijas.
 2. Realice la conexión de la manguera flexible con el conector manguera apretando firmemente la contratuercas del conector.
 3. Coloque el contrapeso en la manguera retráctil. Para abrir el contrapeso deberá desatornillar los tornillos como se muestra en el dibujo. Una vez colocado en la manguera, ajuste los tornillos para asegurar el contrapeso.
- NOTA: Coloque el contrapeso a una distancia de 400 mm del fregadero.
4. Conecte manualmente un extremo de las mangueras flexibles al monomando y el otro extremo a la toma de agua correspondiente, asegurese que queden firmemente sujetas.
 5. Abra las válvulas de paso para permitir el flujo del agua. Incline y gire el maneral del monomando para probarlo.

Funcionamiento

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las rosas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Para operar el monomando, jale el maneral hacia abajo para abrir el flujo de agua. Para cerrar el flujo de agua empuje el maneral hacia arriba.

RECOMENDACIONES

1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas al tomar las piezas.
4. Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.



MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
3. Siempre utilice refacciones marca Dica.
4. Es común que el agua contenga partículas en suspensión que pueden disminuir el funcionamiento del producto, por lo que le recomendamos que mensualmente limpie el aireador y el filtro de la caja control con la ayuda de un cepillo dental, esto con la finalidad de retirar todas las partículas atrapadas.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.



Presión

Gasto Litros

Gasto Galones