



Monomandos Grifería

Monomando de empotrar para regadera



Código: 4471E

Nivel de Revisión REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

- PARTE
1. Maneral
 2. Cubierta
 3. Bola unión
 4. Tuerca de fijación
 5. Cartucho
 6. Cuerpo

- MATERIAL
- Zamac
- Acero inoxidable
- Latón
- Acero inoxidable
- Cerámico
- Latón



- ZONA A 103 mm
- ZONA B 102 mm
- ZONA C 135 mm
- ZONA D 8,70 mm
- ZONA E 41,80 mm

Certificación No

Peso del producto Kg 0,548

Norma

NMX-C-415-ONNCCE-2015 "Industria de la construcción - válvulas para agua de uso doméstico - especificaciones y métodos de pruebas"

Características Roscas para la instalación a la red hidráulica 1/2-14NPT

Acabado Cromo

Niveles de edificación De 1 a 12 ó equipo Hidroneumático

Parametros de Trabajo

Baja 0,25 kg/cm² 1,0 kg/cm²

Media 1,0 kg/cm² 3,0 kg/cm²

Alta 3,0 kg/cm² 6,0 kg/cm²

Medidas de Instalación

1. Realice una perforación en el muro, coloque el cuerpo e instálelo en la red hidráulica, recuerde que el agua caliente debe ser instalada a la entrada del cuerpo del lado izquierdo y la fría del lado derecho.
2. Una vez terminada la conexión a la red hidráulica, realice el terminado del muro. Tome la cubierta y asegúrese que el cuerpo del escudo este correctamente colocado, enseguida introdúzcala en el cuerpo de empotrar hasta topar con la pared.
3. Inserte el maneral en el vástago del cartucho, de tal forma que el maneral quede apuntando hacia abajo; apriete el opresor con ayuda de una llave hexagonal y finalmente coloque a presión el tapón opresor.

Funcionamiento

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Gire el maneral en sentido contrario de las manecillas del reloj para abrir el flujo de agua fría.
3. Gire el maneral en sentido de las manecillas del reloj para abrir el flujo de agua caliente.

RECOMENDACIONES

1. Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el flujo de agua fría y caliente para purgar la línea.
2. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
3. Asegúrese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material del embalaje. Puede verificar los componentes y su numero asignado durante la instalación en el diagrama de componentes.

MANTENIMIENTO

Para limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.


Es común que el agua contenga partículas en suspensión que pueden disminuir el funcionamiento del producto, por lo que recomendamos mensualmente limpie el aireador con la ayuda de un cepillo dental, esto con la finalidad de retirar todas las partículas atrapadas.

No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño.

Siempre utilice refacciones marca Dica.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.



Presión Gasto Litros Gasto Galones