



Regaderas | **Residencial**

## Regadera con brazo y chapetón

Código:

**4506B**


**4506BL**

**4506L**


Nivel de Revisión REV.0

### INFORMACIÓN TÉCNICA

| PARTE               | MATERIAL |
|---------------------|----------|
| 1. Cebolla o cabeza | Plástico |
| 2. Nudo             | Plástico |
| 3. Tuerca de ajuste | Plástico |
| 4. Brazo            | Latón    |
| 5. Chapetón         | Zamac    |



DIMENSIONES  
ZONA A 215 mm  
ZONA B 66 mm



Norma  
NOM-008-CONAGUA-1998  
"Regaderas empleadas en el aseo corporal-Especificaciones y métodos de prueba"

Certificación  
SI

Peso del  
producto Kg  
0.177 kg

Acabado  
Cromo

Parametros de Trabajo  
Baja 0.25 a 1.0 kg/cm<sup>2</sup>

### Medidas de Instalación

1. Retire la anterior regadera y limpie la línea de agua (abra el flujo de agua fría y caliente), esto con la finalidad de retirar impurezas que están en la red hidráulica.
2. Coloque cinta de teflón en un extremo del brazo y rósquelo firmemente a la salida de agua, utilice una herramienta adecuada para lograr esto. Use franela entre la llave y el brazo para fin de no maltratarlo.
3. Deslice el chapetón hasta el fondo del brazo regadera, asegurando que llegue hasta el muro.
4. Instale la regadera, apriétela manualmente hasta quedar sujeta. (En caso de presentar fuga utilizar cinta teflón).

### Funcionamiento

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las rosas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Para el funcionamiento adecuado de la regadera, esta debe estar conectada al sistema de tubería de la cabina de baño.

### RECOMENDACIONES


Antes de instalar su nueva regadera le recomendamos que abra el agua fría y caliente para limpiar la línea de agua

### MANTENIMIENTO

1. Para este tipo de regadera solo requiere pasar periódicamente la mano sobre los hules que están en la tapa de la regadera, ejerciendo una presión ligera de forma tal que los hules se inclinen para fin de retirar las impurezas atrapadas.
2. Limpie su regadera, el brazo y el chapetón exclusivamente con una franela humedecida con agua. Nunca utilice agentes químicos, detergentes y/o polvos para su limpieza, ya que puede dañar considerablemente la regadera.

### GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador



Presión  
0.25 kg/cm<sup>2</sup>  
1 kg/cm<sup>2</sup>

Gasto Litros  
2.50  
4.05

Gasto Galones  
0.66  
1.07